

ナチュラルボード施工上のご注意

□ご使用の前に使用箇所ご注意ください。

- ・使用できない場所：外部・浴室・軒天（随時雨がかからなくても吸水する可能性がある）・その他水廻り等
- ・不燃材はダイライトのため水分を吸収します。水分を吸収しても性能は低下しませんが、仕上げに悪影響を及ぼします。
- ・水廻り（湿気や水分を要する部位）での使用はしないでください。

□ナチュラルボード施工上のご注意

- ・天然木練付突板使用のため、紫外線による日焼けや変色が起こる場合があります。
- ・ラステック商品は抜け節、割れ、目とび、白太辺材、ピンホール、色の濃淡等が商品の特徴として含まれます。
- ・モルタル面への直貼りは、下地水分による変色、シミ、変形、反り、剥がれ等の恐れがありますので避けて下さい。
- ・基材が濃い樹種は面取りのラインが目立つことがありますので、ご了承下さい。
- ・基材の特性上、カットサイズに多少の誤差があります。割付の際は両または片サイドにサイズロスや枚数ロスをみて頂くようにお願いします。
- ・3×6・4×8盤等の大盤発注の場合は正寸カットではございません。予めご了承下さい。
- ・不燃下地の商品は基材のダイライトが性質上破損しやすいため、小口の破損や傷をつけないように取り扱いには十分にご注意下さい。
- ・天然素材のため追加受注の際は、突板のロットが異なる可能性があります。多少の色違い等ができる場合がございます。予めご了承下さい。

□ナチュラルボード施工要領

- ・天然木練付突板のため、板貼りの場合には施工前に仮並べを行い、色や柄のバランスの確認をして下さい。
- ・下地は不陸がないように仕上げして下さい。
- ・施工は接着材と両面テープまたは釘を併用して下さい。
- ・コニシボンド株式会社のTM工法を推奨しております。
- ・養生は接着材が硬化する間必要となります。施工後は表面に傷がつかないように養生をお願いします。
- ・ナチュラルボードは木材と同じように加工が可能です。丸ノコ（木用の刃）、手ノコで容易に切断可能です。
- ・切断時、粉が出ます。マスク等を使用して作業を行って下さい。
- ・切断面はバリがでますので、サンドペーパーにて研磨してください。

□当社免責事項のご案内

- ・当社の取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等があった場合はクレームの対象となり100%保証が適用されます。
- ・クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金の返還となります。
- ・天然木ゆえの色ムラや柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ・施工後のクレームについて原則として対象外となります。従って施工後の製品の取り外し、設置または工事に関する費用等の負担は行われません。



HONEST AND PARTNERS, CO., Ltd.
株式会社 オネスト・アンド・パートナーズ
〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-9-15 広尾宮田アネックスビル4F
TEL:03-6721-9981 FAX:03-6721-9982 MAIL:contact@honest-p.com

フローリングの施工・メンテナンスについて

□施工前に

- ・広葉樹の場合、施工の数日前には開梱し、現場の環境に馴染ませてから施工して下さい。
- ・針葉樹の場合、施工の直前に開封して下さい。
- ・天然木の色ムラのバランスを調整するため、施工前の仮並べを推奨致します。また、乱尺商品の場合は、色ムラ以外にも、長さやジョイントのバランス調整を行うことを推奨致します。
- ・保管場所は水がかかりやすい場所、湿気の多い場所および直射日光のあたる場所は避け、リングの上に水平に保管してください。
- ・床暖房には床暖房用のフローリングをお使いください。
- ・大引きは90mm角以上909ピッチ、根太は45mm角以上の十分乾燥した材料を使用し厚みを揃え高さを一定にして303mmピッチ以下で施工して下さい。
- ・12mm以上の耐水合板を必ず使用して下さい。（MDF/OSB/パーティクルボード等は湿気を吸込み易いので使用しないで下さい）
- ・耐水合板の施工は909mm(900mm)ずらし、接合部は1～2mm程度の隙間を設けて下さい。
- ・モルタル下地への施工の場合、養生期間を十分にとって下さい。（モルタル含水率10%以下）
- ・床上に重量物を置く場所は根太間隔を狭くするなどの下地補強を行って下さい。

□施工に関する注意点

- ・必ず接着剤と釘併用で施工して下さい。材種や施工季節によって伸縮の度合いは異なりますので調整してください。
- ・接着剤は木質床材用ウレタン樹脂系接着剤を使用し、フローリングの裏面にまんべんなく塗布して下さい。（木工用ボンド等の水溶性接着剤は膨張や床鳴りの原因となりますので、絶対に使用しないで下さい。）
- ・接着剤塗布の際はサネ加工部分に接着剤が決してつかないようにして下さい。
サネ加工部分に接着剤が付着すると巾方向に接着固定されたフロアー全体が1枚のフロアーとして膨張収縮が起き膨張収縮時には1枚時の動きに比べ大きな隙間や突上げが起きます。
- ・突き上げを防ぐため、壁際には5～10mm程度のクリアランスも設けて下さい。
また、材間にも名刺1～2枚程のクリアランスを設け、サネを強く叩き込み過ぎないように注意して下さい。
- ・塵やホコリが付着するのを防ぐため、施工後は必ず養生を行って下さい。
特に石膏ボードの粉が付着すると、取り除きにくいので注意して下さい。
また、養生テープをフローリングに直接貼ることは避けて下さい。塗装表面が剥がれる可能性があります。
- ・下地合板のジョイント部分とフローリングのジョイント部分は重ならないようにして下さい。
- ・オスザネ部分に直接釘打ちするとサネ部分が欠けたり割れたりする場合がありますので予めドリルで導き孔をあけてから釘打ちして下さい。
- ・釘の長さは材の厚みの3倍以上のもの（50mm程度）をご使用いただき、フロア用スクリュー釘もしくは特殊接着剤付きステーブルをご使用下さい。スクリュー釘は45度の角度で下貼り合板を通して根太上に打ち固定して下さい。
- ・天然木は湿気を嫌います。床下には、法令に基づいた換気口を設置し、十分な換気が行われていることを確認下さい。
床下からの湿気が多い場所では捨て貼り合板の下に防湿シートを入れる等の対策を施して下さい。
- ・根太組工法の場合、フローリングの貼り方向は根太と直交させて下さい。
- ・貼り終える最後の1枚は、1週間ほどなじませた後に貼る事をお勧めします。
- ・天然木は常に伸縮しており、多少の寸法違いがあります。

□直貼りフローリングの施工上の注意点

- ・接着剤は木質床材用直貼り接着剤を使用し、フローリング裏面にまんべんなく塗布して下さい。
- ・セルフレベリング材で下地の不陸調整を行って下さい。
- ・下地は必ず含水率10%以下まで乾燥させてから、フローリングを施工して下さい。
- ・施工後、標準で24時間の養生期間を設けて下さい。養生期間内に歩行すると接着不良の原因となります。

□床暖房対応フローリングの施工上の注意点

- ・熱源の上に必ず5.5mm厚以上の合板を捨て貼りし、その上にフローリングを施工して下さい。
- ・接着剤は床暖房上への施工に適したウレタン樹脂系のものご使用下さい。
- ・弊社の床暖房対応商品は床表面温度が25～28℃程度の低温式床暖房対応商品です。
- ・床暖房対応フローリングであっても、多少の伸縮や割れが発生する場合がございますので、ご注意下さい。

□メンテナンスについて

- ・日常のお手入れは、掃除機等でゴミを取り除き、乾いた雑巾もしくは固く絞った濡れ雑巾等で拭いて下さい。
- ・ウレタン塗装仕上げのフローリング材に関しては、日常のお手入れ以外に定期的なメンテナンスは必要ありません。
- ・オイル塗装仕上げのフローリング材に関しては、使用されておりますオイルメーカーのメンテナンス要領に従ってメンテナンスを行って下さい。
- ・電気カーペットをご使用の際は、下に必ず断熱マット等を敷いて下さい。

□当社免責事項のご案内

- ・当社の取り扱いの全商品は、納品時に不良、欠陥等があった場合はクレームの対象となり100%保証が適用されます。
- ・クレームに対する唯一の補償は、欠陥製品の交換または代金の返還となります。
- ・天然木ゆえの色ムラや柄等の違いによるクレームは範囲外とします。
- ・施工後のクレームについて原則として対象外となります。従って施工後の製品の取り外し、設置または工事に関する費用等の負担は行われません。
- ・無垢フローリングを施工、又は使用を決定される前にお施主様に天然無垢材の性質（長所／短所）を十分説明、理解して頂いた上でご使用して下さい。



HONEST AND PARTNERS. CO., Ltd.

株式会社 オネスト・アンド・パートナーズ

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-9-15 広尾宮田アネックスビル4F

TEL:03-6721-9981 FAX:03-6721-9982 MAIL:contact@honest-p.com